

CrownTex® Installationshinweise

zu beachten:

- CrownTex® Haltegurte nicht als Hebe- oder Abschleppgurte einsetzen.
- Produkthaftung besteht nur für den fachgerechten Einsatz als Kronensicherungsgurt.



Einbau

- CrownTex® Haltegurt um Stamm/Ast legen.
- Inneren Befestigungsgurt durch Schnellverschluss ① führen.
- Befestigungsgurt nur so fest spannen bis der Haltegurt festen Sitz am Stamm hat, d.h. nicht von alleine verrutschen kann.
- Weitere CrownTex® Haltegurte anbringen und mit CrownTex® Polyester-Hohltau laut folgender Spleißanleitung verbinden.

Hohltaulänge

Augspleiß: Stammabstand + 2,0 m
End-zu-End-Spleiß: 2x Stammabstand + 2,0 m

Spleißanleitung

1. Hohltau an zu trennender Stelle 5 cm breit stramm mit Takelband umwickeln.
2. Umwickelte Trennstelle mittig mit Messer im Winkel von 45° durchschneiden.
3. Tauwerkende fest in Rückseite des Hohldorns eindrücken. Dorn und Tauwerk mit Takelband ② umwickeln.



Augspleiß

4. 50 cm vom Seilende abmessen, Stelle mit Takelband ② markieren. Von der markierten Stelle an ein Auge ③ in gewünschter Größe bilden. Am Augende mit Hohldorn durch das Geflecht stechen bis Markierung ④ erscheint.



5. Hohldorn in voller Länge in Geflecht ⑤ einstechen. Geflecht über gesamte Dornlänge leicht stauchen.

6. Dornspitze am Ende des Durchschiebeweges aus Geflecht wieder nach außen führen, bis Seilende ⑥ ca. 8-10 cm aus Geflecht herausragt.
7. Hohldorn vom Tauwerk trennen und Stauchung des Hohltaus zurückmelken.
8. Augspleiß bei 2. Gurt wiederholen.
9. Tauwerk sollte im unbelaubten Zustand einige Zentimeter, im belaubten Zustand leicht durchhängen.



End-zu-End-Spleiß

- 1.-3. Wie zuvor.
4. Hohldorn in den Verlauf der Rundschlinge einstechen. Abstand Seilende - Einstichstelle ca. 1,3 m.
5. Schritte 6 - 7 - wie zuvor.
6. Anderes Ende ebenfalls in Verlauf der Rundschlinge spleißen. Abstand der Einstichstellen voneinander ca. 0,6 m.
7. Wiederholung Schritt 5.
8. Abwechselnd an den Enden des Tauwerks ziehen, um Verbindung zu straffen. Stauchung zurückmelken. Tauwerk sollte im unbelaubten Zustand einige Zentimeter, im belaubten Zustand leicht durchhängen.